

## 

## 取扱説明書

## 目次

安全上のご注意	1
本体の設置	6
ご使用上のお願い	6
各部の名称[本体正面/本体底面]	7
付属品	8
分岐水栓の取付方法	9
本器の設置方法	14
本体へのホース接続	14
分岐水栓へのホース接続	15
操作パネル及び表示パネルの名称と働き	16
取水切替スイッチ	16
ecoスイッチ・メロディ音量スイッチ ·······	17
状態を表す表示/異常や警告を表す表示	18
取水の前に次のことを確認してください	19
分岐水栓について	19
還元水(電解水素水)の取水[取水手順/飲み方]	20
	20
酸性水の取水 [取水手順/使用方法]	21
酸性水の取水 [取水手順/使用方法]	21
酸性水の取水 [取水手順/使用方法] 浄水の取水 [取水手順/使用方法]	21 22
酸性水の取水 [取水手順/使用方法] 浄水の取水 [取水手順/使用方法] 還元水 (電解水素水) pH濃度の測定方法	21 22 23
酸性水の取水 [取水手順/使用方法] 浄水の取水 [取水手順/使用方法] 還元水 (電解水素水) pH濃度の測定方法 還元水 (電解水素水) pH濃度の調整方法	<ul><li>21</li><li>22</li><li>23</li><li>23</li><li>24</li></ul>
酸性水の取水 [取水手順/使用方法] 浄水の取水 [取水手順/使用方法] 還元水 (電解水素水) pH濃度の測定方法 還元水 (電解水素水) pH濃度の調整方法 浄水カートリッジの交換	<ul><li>21</li><li>22</li><li>23</li><li>23</li><li>24</li></ul>
酸性水の取水 [取水手順/使用方法] 浄水の取水 [取水手順/使用方法] 還元水 (電解水素水) pH濃度の測定方法 還元水 (電解水素水) pH濃度の調整方法 浄水カートリッジの交換 故障かな?と思ったときは	<ul><li>21</li><li>22</li><li>23</li><li>23</li><li>24</li><li>26</li></ul>
酸性水の取水 [取水手順/使用方法] 浄水の取水 [取水手順/使用方法] 還元水 (電解水素水) pH濃度の測定方法 還元水 (電解水素水) pH濃度の調整方法 浄水カートリッジの交換 故障かな?と思ったときは よくあるご質問 (Q&A)	21 22 23 23 24 26 28
酸性水の取水 [取水手順/使用方法] 浄水の取水 [取水手順/使用方法] 還元水 (電解水素水) pH濃度の測定方法 還元水 (電解水素水) pH濃度の調整方法 浄水カートリッジの交換 故障かな?と思ったときは よくあるご質問 (Q&A) 主な仕様	21 22 23 23 24 26 28 29
酸性水の取水 [取水手順/使用方法] 浄水の取水 [取水手順/使用方法] 還元水 (電解水素水) pH濃度の測定方法 還元水 (電解水素水) pH濃度の調整方法 浄水カートリッジの交換 故障かな?と思ったときは よくあるご質問 (Q&A) 主な仕様 別売品・消耗品について	21 22 23 23 24 26 28 29 30
酸性水の取水 [取水手順/使用方法] 浄水の取水 [取水手順/使用方法] 還元水 (電解水素水) pH濃度の測定方法 還元水 (電解水素水) pH濃度の調整方法 浄水カートリッジの交換 故障かな?と思ったときは よくあるご質問 (Q&A) 主な仕様 別売品・消耗品について お手入れについて	21 22 23 24 26 28 29 30 31 31
酸性水の取水 [取水手順/使用方法] 浄水の取水 [取水手順/使用方法] 還元水 (電解水素水) pH濃度の測定方法 還元水 (電解水素水) pH濃度の調整方法 浄水カートリッジの交換 故障かな?と思ったときは よくあるご質問 (Q&A) 主な仕様 別売品・消耗品について お手入れについて アフターサービスについて	21 22 23 24 26 28 29 30 31 31